

お使いになるうえでの注意事項

～～本紙には重要なお知らせが掲載されています。大切に保管してください。～～

このたびは、弊社のシリアル・パラレルカード FMV-104(以降、本カード)をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本カードをお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

■ 梱包物を確認してください

本カードをお使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。万一不備な点がございましたら、おそれいりますが、ご購入元にご連絡ください。

- シリアル・パラレルカード FMV-104
- CD-ROM(ドライバーズディスク)(2枚)
 - 「シリアル・パラレルカード(FMV-104)ドライバーズディスク V1.0L10」
 - 「シリアル・パラレルカード(FMV-104)ドライバーズディスク V1.0L20」
- 保証書
- 『お使いになるうえでの注意事項』(本紙)

※周辺機器を接続するためのケーブルは、別途必要となります。

■ マニュアルについて

『シリアル・パラレルカード(FMV-104)取扱説明書』は、富士通製品情報ページ
(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/network/manual/>)よりご覧ください。

(裏面に続きます)



■ ドライバーのインストールについて

OSによりインストールに必要なドライバーズディスクが異なります。お使いのOSを確認のうえ、正しいドライバーズディスクをお使いください。

お使いの OS	インストールに必要なドライバーズディスク
Windows 8 64 ビット版 Windows 8 Pro 64 ビット版 Windows 8 Enterprise 64 ビット版 Windows 8 32 ビット版 Windows 8 Pro 32 ビット版 Windows 8 Enterprise 32 ビット版 Windows 7 Ultimate 64 ビット版 Windows 7 Enterprise 64 ビット版 Windows 7 Professional 64 ビット版 Windows 7 Home Premium 64 ビット版	シリアル・パラレルカード(FMV-104) ドライバーズディスク V1.0L20
Windows 7 Ultimate 32 ビット版 Windows 7 Enterprise 32 ビット版 Windows 7 Professional 32 ビット版 Windows 7 Home Premium 32 ビット版 Windows Vista Ultimate 32 ビット版 Windows Vista Enterprise 32 ビット版 Windows Vista Business 32 ビット版 Windows Vista Home Premium 32 ビット版 Windows Vista Home Basic 32 ビット版 Windows Server® 2008 for Embedded Systems Standard 32 ビット版	シリアル・パラレルカード(FMV-104) ドライバーズディスク V1.0L10
Windows XP Professional Windows XP Home Edition	

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2013