

Android 製品との接続に関する取扱方法と注意事項

バーコードタッチリーダ（FMV-BCR214）

本製品は一部の富士通製スマートフォン／タブレットでもお使いになれます。

■対応 OS

OS Android4.4 以降

■接続方法

- 1 スマートフォン、タブレット本体を起動します。
- 2 本製品の USB コネクタを、オプションの USB 変換ケーブル（FMV-NCBL16）を利用して、本体の microUSB コネクタに差し込みます。

■Android 製品ご使用時の注意事項

- 1 USB ハブの接続は保証しておりません。
- 2 専用モードに対応していません。

■バーコード読み取りデータが正しく表示されない場合

次の設定をご確認ください。

Android のキーボードの入力状態が日本語入力になっている場合は日本語入力を OFF にするか、入力方法の選択から Google キーボード（英語）を選択してください。入力方法の選択操作は以下の通りです。（機種により異なる場合がありますので、取扱説明書をご確認ください。）

▶入力方法の選択操作

文字入力を行う画面で画面上部のステータスバーを下にスライド（スワイプ）し「入力方法の選択」を選択し、表示される一覧の中から「英語（米国）Google キーボード」を選択します。

■お問い合わせ先

Android 製品との接続について不明な点がございましたら「富士通 SupportDesk Android™ 専用窓口」にお問い合わせください。

富士通 SupportDesk Android™ 専用窓口

〔通話料無料〕 0120-914-746

〔受付時間〕 月曜日～金曜日 9：00～17：00（祝日、12/30～1/3 は除く）

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。