

FMV-660MC9/W

# はじめにお読みください

本パソコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、最初に必要な操作と困ったときの対処方法を説明しています。

## 安全にお使いいただくために

本パソコンをお使いになる前に、添付の『安全上のご注意』をよくお読みになり、理解されたうえで本パソコンをお使いください。

## はじめに行ってください

本パソコンを初めてお使いになるときは、次の手順で準備してください。

### 1 梱包物を確認する

本紙を参照して、箱の中身を確認してください。  
万一、欠品などがございましたら、ご購入元にご連絡ください。

### 2 電源を入れる

『ハードウェアガイド・ダイジェスト』の「電源を入れる」をご覧ください。

### 3 セットアップを行う

『ソフトウェアガイド・ダイジェスト』の「セットアップ」をご覧ください。

# 梱包物一覧

本紙をご覧になり、箱の中身を確認してください。  
万一、欠品などがございましたら、ご購入元にご連絡ください。

## 基本部

### ハードウェア

- 本体
- AC アダプタ

### ソフトウェア

- ・モデルによって、内容が異なります。
- ・下記とは別に、注意書きの紙が入っている場合があります。

#### ■Windows Me モデル

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 保証書              | .....  |
| <input type="checkbox"/> 修理サービス網一覧表       | <input type="checkbox"/> リカバリ CD-ROM                     |
| <input type="checkbox"/> ハードウェアガイド・ダイジェスト | <input type="checkbox"/> リカバリ CD-ROM 起動ディスク (フロッピーディスク)  |
| <input type="checkbox"/> ソフトウェアガイド・ダイジェスト | <input type="checkbox"/> ドライバーズ CD/ マニュアル CD             |
| <input type="checkbox"/> はじめにお読みください (本紙) | .....  |
| <input type="checkbox"/> @nifty 入会マニュアル   | <input type="checkbox"/> Microsoft® Windows® Me クイックスタート |
| <input type="checkbox"/> 安全上のご注意          |  |
| <input type="checkbox"/> セキュリティボタン取扱説明書   |  |

#### ■Windows 98 モデル

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 封筒 (保証書)         | <input type="checkbox"/> Intellisync ユーザ登録ガイド                |
| <input type="checkbox"/> 修理サービス網一覧表       | .....  |
| <input type="checkbox"/> ハードウェアガイド・ダイジェスト | <input type="checkbox"/> リカバリ CD-ROM                         |
| <input type="checkbox"/> ソフトウェアガイド・ダイジェスト | <input type="checkbox"/> リカバリ CD-ROM 起動ディスク (フロッピーディスク)      |
| <input type="checkbox"/> はじめにお読みください (本紙) | <input type="checkbox"/> ドライバーズ CD/ マニュアル CD                 |
| <input type="checkbox"/> @nifty 入会マニュアル   | .....  |
| <input type="checkbox"/> 安全上のご注意          | <input type="checkbox"/> Microsoft® Windows® 98 ファーストステップガイド |
| <input type="checkbox"/> セキュリティボタン取扱説明書   |  |

#### ■Windows 95 モデル

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 保証書              | <input type="checkbox"/> Intellisync ユーザ登録カード  |
| <input type="checkbox"/> 修理サービス網一覧表       | .....  |
| <input type="checkbox"/> ハードウェアガイド・ダイジェスト | <input type="checkbox"/> ドライバーズ CD 用 CD-ROM セットアップ起動ディスク (フロッピーディスク)                             |
| <input type="checkbox"/> ソフトウェアガイド・ダイジェスト | <input type="checkbox"/> ドライバーズ CD/ マニュアル CD   |
| <input type="checkbox"/> はじめにお読みください (本紙) | .....  |
| <input type="checkbox"/> @nifty 入会マニュアル   | <input type="checkbox"/> Microsoft® Windows® 95 ファーストステップガイドセット (Windows® 95 オペレーティングシステム CD 含む) |
| <input type="checkbox"/> 安全上のご注意          |  |
| <input type="checkbox"/> セキュリティボタン取扱説明書   |  |

#### ■Windows 2000 モデル

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 保証書              | .....  |
| <input type="checkbox"/> 修理サービス網一覧表       | <input type="checkbox"/> リカバリ CD-ROM × 3                                   |
| <input type="checkbox"/> ハードウェアガイド・ダイジェスト | <input type="checkbox"/> リカバリ CD-ROM 起動ディスク (フロッピーディスク)                    |
| <input type="checkbox"/> ソフトウェアガイド・ダイジェスト | .....  |
| <input type="checkbox"/> はじめにお読みください (本紙) | <input type="checkbox"/> Microsoft® Windows® 2000 Professional クイックスタートガイド |
| <input type="checkbox"/> @nifty 入会マニュアル   | .....  |
| <input type="checkbox"/> 安全上のご注意          | <input type="checkbox"/> ドライバーズ CD/ マニュアル CD                               |
| <input type="checkbox"/> セキュリティボタン取扱説明書   |  |

## カスタムメイドオプション部

カスタムメイドオプションを選択された方は、該当するオプションの梱包物を確認してください。

### ■内蔵モデム

---

モジュラーケーブル

### ■FDD ユニット (USB)

---

### ■3.5 インチ FDD ユニット

---

### ■ポートリプリケータ

---

### ■スマートカードホルダー

---

スマートカードホルダー添付品一式  
(詳しくはスマートカードホルダーの取扱説明書をご覧ください)

### ■指紋センサー

---

FS-200P/FS-200U セットアップディスク  
(CD-ROM)  
 指紋センサー取扱説明書

# こんなときには...

操作上の問題点などは、次のマニュアルをご覧ください。

## ■ プログラムが動かなくなりました

動かなくなったプログラムを中止させてください。

- ▶ 『ソフトウェアガイド・ダイジェスト』の「プログラムが動かなくなったときは」

## ■ 画面に何も表示されない

状態表示 LCD の SUS/RES 表示を確認してください。

- ▶ 『ハードウェアガイド・ダイジェスト』の「画面に何も表示されないときは」

## ■ 起動時にエラーメッセージが表示される

表示されるエラーメッセージの内容を確認してください。

- ▶ 『ハードウェアガイド・ダイジェスト』の「BIOS が表示するメッセージ一覧」

## ■ Windows が正常に起動しない

BIOS の設定が変更されている可能性があります。BIOS をご購入時の設定に戻してください。

- ▶ 『ハードウェアガイド・ダイジェスト』の「BIOS をご購入時の設定に戻す」

ドライバが正常にインストールされていない可能性があります。

- ▶ 『ソフトウェアガイド・ダイジェスト』の「Windows が正常に起動しないときは」

どうしても正常に起動できなくなった場合、リカバリまたは再インストールという操作を行います。

- ▶ 『ソフトウェアガイド・ダイジェスト』の「リカバリ概要」または「再インストール」

## ■ FMV マニュアルを参照する

本書に記載されていない内容は、『ハードウェアガイド』および『ソフトウェアガイド』に記載されています。これらは「ドライバーズ CD」内の「FMV マニュアル」(Manual.pdf) からご覧になれます。

- ▶ 『ハードウェアガイド・ダイジェスト』または『ソフトウェアガイド・ダイジェスト』の「FMV マニュアルの参照」

## ■ 故障したときは

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」またはご購入元にご連絡ください(『修理サービス網一覧表』)。

なお、下記の URL でも、状況に応じた対処方法が公開されています。お問い合わせの前にご確認ください。

<http://www.fmworld.net/>