

本パソコンをお使いになるお客様へ

～本紙には重要なお知らせが掲載されています。大切に保管してください。～

このたびは、弊社のパソコン LIFEBOOK シリーズ（以降、本製品）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本紙では、本製品をお使いになる上で知っておいていただきたいことを記載しています。本製品をお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

■ ドライバースディスクに関する注意事項

ご購入時の構成により添付される各ディスクは、お使いの機種により異なります。弊社の製品を複数台ご購入された場合は、次の表をご覧ください。お使いの機種の品名・型名と「ドライバースディスク」に記載されている番号をご確認ください。正しいディスクを使用しないでリカバリを行うと、本製品が正しく動作しないことがあります。

お使いの機種の品名・型名は添付の保証書、およびパソコンに貼り付けられているラベルでご確認ください。

ご使用の機種 （「xx」は任意の英数字）		ディスク上に記載の「CA」から始まる 12 桁の番号
品名	型名	ドライバースディスク
LIFEBOOK U727/R	FMVU1100xx	CA41534-U728
	FMVU1300xx	CA41534-U729
LIFEBOOK U747/R	FMVU1001xx	CA41534-U728
	FMVU1201xx	CA41534-U729
LIFEBOOK U757/R	FMVU1000xx	CA41534-U728
	FMVU1200xx	CA41534-U729

■ Windows 7をお使いになる場合

本製品には Windows 7 のリカバリイメージまたはリカバリディスクは添付されておりません。

Windows 7 を新規にインストールする場合は、『製品ガイド（共通編）』の『付録 2 Windows の新規インストールについて』を参照し、Windows 7 のインストールを行ってください。

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
各製品は、各社の著作物です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

