

電子ペーパー「QUADERNO (クアデルノ)」

取扱説明書



B5FL-2081-01

製品を確認してください

梱装箱から製品を取り出し、製品が揃っていることを確認してください。万一、足りないものがあった場合は、おそれ入りますが、お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

- 取扱説明書（本書）
- 安全上のご注意
- ユーザー登録のご案内
- 保証書
- QUADERNO (クアデルノ) 本体
- スタイルスペン
- USB ケーブル ×1 本
- 芯抜き
- 替え芯 ×3 本

クアデルノの使い方

クアデルノを使い始める前に、『活用ガイド』をご覧ください。

『活用ガイド』には、本製品の初期設定やハードウェア、ソフトウェア全般にわたっての使い方の説明や技術情報を記載しています。『活用ガイド』は、サポートページからダウンロードできます。

サポートページ：

<https://www.fmworld.net/digital-paper/support/>



本書の表記

製品の呼び方

本書では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	型名 (認証情報用型番)	本書の表記	
QUADERNO A4 (Gen. 3C)	FMVDP43CA4 (ZD05)	QUADERNO または クアデルノ	本製品
QUADERNO A5 (Gen. 3C)	FMVDP53CA5 (ZD06)		
クアデルノ スタイルスペン	-	ペン	

お使いになる前に

保証書について

保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。

使用上のご注意

本製品をお使いになるうえでは、『活用ガイド』の「使用上のご注意」と「安全上のご注意」もあわせてご覧ください。

取り扱い上の注意

■ 認証マークの表示について

本製品は、VCCI 自主規制措置運用規程に基づくマーク、および電波法、電気通信事業法に基づくマークおよび認証番号を画面に電子的に表示しています。これらのマークおよび認証番号は、下記の手順で表示してください。
☐ (ホーム) ボタンを「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」→「認証情報」の順にタップしてください。

■ タッチパネルについて

- 薄型軽量化実現のためタッチパネルの材料には、プラスチックフィルムを使用しています。このため、光を当てるとゆがみのようなものが見える場合がありますが、故障ではありません。
- 寒い場所でご使用になると、画像が尾を引いて見えることがあります。異常ではありません。

■ 本製品の取り扱いについて

- 本製品を投げつけたり、不安定な姿勢で使用しないでください。落下などにより、けがや故障の原因となります。
- 結露が発生する場所では使用しないでください。

■ 設置場所について

- 高温になる場所に置かないでください。
本製品を火のそばや直射日光のあたる所など、高温の場所で使用、保管、放置しないでください。内蔵の電池が破裂したり液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。
- 次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素などの塩素を含む薬剤を使用した空間除菌の間近ではお使いになれません。消毒する場所の付近や、風下（ファンなどを使用している場合）での製品のお取り扱い、充分ご注意ください。

■ USB ケーブル

- 必ず添付の USB ケーブルをお使いください。
添付の USB ケーブル以外の使用については、性能および安全性を保証いたしません。


■ 充電について

- 充電中の本製品に長時間触れないでください。
長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となります。また衣類の上からでも長時間触れたままになっていると低温やけどになる可能性があります。

充電方法

クアデルノは、パソコンに接続して充電します。

- 1 パソコンの電源を入れます。
- 2 添付の USB ケーブルを、クアデルノの USB2.0 Type-C コネクタとパソコンの USB コネクタに接続します。



POINT

- ▶ 充電中は、電源ボタンの横にある充電ランプが赤色に点灯します。

重要

- ▶ 推奨温度（5℃～35℃）で充電してください。本製品が推奨温度の範囲外の場合は、本製品から USB ケーブルを取り外し、推奨温度の範囲内に戻してから、再度 USB ケーブルを接続して充電してください。

充電の完了後、『活用ガイド』の「初期設定」をご覧ください。初めて、クアデルノの電源を入れた後の設定を行ってください。

廃棄・リサイクルするときは

本製品を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、お客様ご自身で分解せず、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。
なお、地方自治体において、「小型家電リサイクル」が実施されている場合があります。クアデルノ、スタイラスペン、USB ケーブルにつきましては、「小型家電リサイクル」での回収にご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

こんなときは	こちらへ
故障かなと思われたとき	故障や修理に関する受付窓口 通話料無料：0120-926-220 ^注 携帯電話、IP 電話などからご利用 (通話料お客様負担) ：045-514-2260 ^注
技術的なご質問、ご相談	富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 通話料無料：0120-950-222 ^注 携帯電話、IP 電話などからご利用 (通話料お客様負担) ：045-514-2255 ^注 ※ ご利用にはユーザー登録が必要です。 ※ お問い合わせ窓口のご利用料金や注意事項については、『ユーザー登録のご案内』をご覧ください。 ※ 受付後に、専門技術員からのコールバックとなります。

注：受付時間や休日などの情報は、サポート情報 (<https://www.fmwORLD.net/digital-paper/support/>) で確認してください。

- おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
- 各窓口ともダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。
- システムメンテナンスのため、受付時間であっても受け付けを休止させていただく場合があります。

商標および著作権

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
Copyright Fujitsu Client Computing Limited 2024

電子ペーパー「QUADERNO (クアデルノ)」

取扱説明書

B5FL-2081-01-00

発行日 2024年11月

発行責任 富士通クライアント
コンピューティング株式会社

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2
新川崎ツインタワー (ウエストタワー)

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
 - このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
 - 無断転載を禁じます。
 - 落丁・乱丁本は、お取り替えいたします。
- このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。