




# 箱の中身を確認してください

- この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。
- ご購入後1ヶ月以内のハードウェアトラブルや添付品の不足に関するお問い合わせは、「富士通パソコン診断センター」にご連絡ください。1ヶ月を過ぎると、有料となる場合やご提供できないものもありますのであらかじめご了承ください。「富士通パソコン診断センター」については、裏面をご覧ください。
- イラストは機種や状況により異なります。

## 1. 本体の箱で機種名(品名)を確認してください



お使いの機種(品名)に✓を付けてください。

## 2. 添付品が揃っているか確認してください

### 1 本体の箱に貼付

保証書

### 2 マニュアルやディスク類

マニュアルその他セット  
基本操作クイックシート  
パソコンの準備  
FMV活用ガイド  
テレビを見る・録る・残すガイド  
サポート&サービスのご案内  
各種ご案内  
インターネットプロバイダカタログ

リカバリディスクセット  
リカバリディスク(1枚)  
サポートディスク(1枚)

アプリケーションディスクセット  
「富士通サービスアシスタント(CD)」などが入っています。他に同梱されているディスク名は、紙ケース裏面のラベルに記載されています。

17型ワイド液晶ディスプレイを選択した方のみ

液晶ディスプレイ - 17ワイドTV (VL-17WVX5)  
インスタントテレビ機能 取扱説明書

17型液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)を選択した方のみ

液晶ディスプレイ - 17TV (VL-17VS2)  
インスタントテレビ機能 取扱説明書

Office Personal 2003 セットを選択した方のみ

Microsoft® Office Personal Edition 2003  
のパッケージ

Office Personal 2003 のアプリケーションは、  
あらかじめインストールされています。

Office Personal 2003 セット選択時追加  
ディスク


「プロアトラス(DVD)」などが入っています。他  
に同梱されているディスク名は、紙ケース裏面のラ  
ベルに記載されています。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで  
重要なものです。  
お客様ご自身で大切に保管してください。  
なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものも  
ありますので、ご了承ください。

### 3 本体やケーブル類

パソコン本体


フット  
(縦置き用設置台)  
ネジ付き



リモコン



モジュラーケーブル



電源ケーブル  
パソコン本体用



17型ワイド液晶ディスプレイを選択した方のみ

ワイヤレスキーボード(箱入り)

ワイヤレスマウス

単3アルカリ乾電池(2本)

ワイヤレスキーボードに使います。

単4アルカリ乾電池(2本)

ワイヤレスマウスに使います。

単3マンガン乾電池(2本)

リモコンに使います。

タイピンマイク

17型ワイド液晶ディスプレイ以外を選択した方のみ

PS/2キーボード(箱入り)  
USB光学式マウス

ディスプレイなしを選択した方のみ

リモコン受光器




### 4 ディスプレイの箱に入っているもの

ディスプレイ本体

19型液晶ディスプレイ, 17型ワイド液晶ディスプレイ,

17型液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)を選択した方のみ

ACアダプタと  
ACケーブル



17型ワイド液晶ディスプレイ,

17型液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)を選択した方のみ

同軸ケーブル



- 裏面の「使用許諾契約書」、「富士通パソコン診断センター」の記載を必ずお読みください
- 添付品の確認が終わったら、『パソコンの準備』をお読みください



\* B 5 F H B 3 2 5 0 1 \*