

添付品一覧

本紙では、次の4つのモデルの添付品について説明しています。添付品を確認してください。

万一、欠品などがございましたら、ご購入元にご連絡ください。

- ・ Microsoft® Windows® XP Home Edition モデル
- ・ Microsoft® Windows® XP Professional モデル
- ・ Microsoft® Windows® XP Professional (ダウングレード代行サービス付) モデル
- ・ Microsoft® Windows® 2000 DSP モデル

添付品を確認したら...

本紙で添付品を確認後、添付の『取扱説明書』をご覧ください。

本体添付品

パソコン本体には下記のもの添付されています。

下記とは別に、コアや注意書きの紙などが入っている場合があります。

また、カスタムメイドを選択している場合は、裏面のカスタムメイド添付品もご覧ください。

キーボード (キーボード添付モデル)

マウス

フット×2 (ネジ×2)

電源ケーブル

ゴム足×5

コンセント変換コネクタ

保証書

マニュアル・ディスクセット

・ 添付品一覧 (本紙)

・ 取扱説明書

・ リカバリディスク×5 (注)

(Microsoft® Windows® 2000 DSP モデルには添付されていません。)

・ ドライバーズディスク×1

Microsoft® Windows® 2000 Professional

(Microsoft® Windows® 2000 DSP モデルにのみ添付されています。)

・ CD-ROM × 1

・ クイックスタートガイド

注: Microsoft® Windows® XP Professional (ダウングレード代行サービス付) モデルには、Microsoft® Windows® XP Professional の「リカバリディスク」が添付されています。

このモデルは Microsoft® Windows® XP Professional をダウングレードし、Microsoft® Windows® 2000 Professional をインストールしたモデルです。

カスタムメイド添付品

カスタムメイドを選択された方は、該当するオプションの添付品を確認してください。

	カスタムメイドメニュー	添付品
CPU	CPU 変更	<input type="checkbox"/> CPU モジュール (注 1)
メモリ	メモリ変更	<input type="checkbox"/> メモリモジュール DDR SDRAM/PC3200 (注 1)
HDD	HDD 変更	<input type="checkbox"/> ハードディスクユニット (IDE) (注 1)
CD-ROM	CD-ROM ドライブユニット変更 → DVD-ROM&CD-R/RW	<input type="checkbox"/> DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ (注 1) <input type="checkbox"/> CD-ROM (WinDVD、Sonic RecordNow!、 マニュアル)
	CD-ROM ドライブユニット変更 →スーパーマルチ	<input type="checkbox"/> スーパーマルチドライブ (注 1) <input type="checkbox"/> CD-ROM (WinDVD、Sonic RecordNow!、 DVD-RAM ドライバーソフト、マニュアル)
キーボード / マウス	キーボード / マウス変更 →ワイヤレスキーボード / マウス	<input type="checkbox"/> ワイヤレスキーボード <input type="checkbox"/> ワイヤレスマウス <input type="checkbox"/> ワイヤレス受信機 <input type="checkbox"/> 乾電池 (単三形アルカリ×2、単四形アルカリ×2) <input type="checkbox"/> チャンネル設定工具
	マウス変更 → USB マウス (光学式)	<input type="checkbox"/> USB マウス (光学式)
セキュリティ	スマートカードリーダー / ライタ追加	<input type="checkbox"/> スマートカードリーダー / ライタ (注 1) <input type="checkbox"/> スマートカード <input type="checkbox"/> CD-ROM (SMARTACCESS、マニュアル)
オプションカード	SCSI カード追加	<input type="checkbox"/> SCSI カード追加 (注 1) <input type="checkbox"/> フロッピーディスク (SCSI Select)
	セキュリティ対応 LAN カード追加	<input type="checkbox"/> セキュリティ対応 LAN カード (注 1)
	802.11a/g ワイヤレス LAN カード追加	<input type="checkbox"/> ワイヤレス LAN カード (注 1)
本体カバーキー	本体カバーキー追加	<input type="checkbox"/> 本体カバーキー (注 2)
アプリケーション	Microsoft® Office Personal Edition 2003 追加	<input type="checkbox"/> Microsoft® Office Personal Edition 2003 CD-ROM& マニュアルセット
	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 追加	<input type="checkbox"/> Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 CD-ROM& マニュアルセット
	Desk View 追加	<input type="checkbox"/> CD-ROM (DeskView)
保証拡張	3 年保証拡張	<input type="checkbox"/> 保証拡張規定を保証書に同封
セカンドカラー	セカンドカラー変更	<input type="checkbox"/> セカンドカラーパネル (注 1)

注 1：選択したユニットが、パソコン本体に取り付けられています。

注 2：パソコン本体前面に、袋に入った状態で貼り付けられています。

施錠する場合は、お客様の責任で、本体カバーキーを紛失しないようにしてください。

本体カバーキーを紛失した場合は、引取修理による本体カバーの交換が必要となります。「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。訪問修理の際も即日修理はできず、引取修理になりますので、あらかじめご了承ください。

なお、保証期間にかかわらず、本体カバーキーの紛失による本体カバーの交換は有償となります。