


箱の中身を確認してください

- ・ この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。
- ・ ご購入後1ヶ月以内のハードウェアトラブルや添付品の不足に関するお問い合わせは、「富士通パソコン診断センター」にご連絡ください。1ヶ月を過ぎると、有料となる場合やご提供できないものもありますのであらかじめご了承ください。「富士通パソコン診断センター」については、裏面をご覧ください。
- ・ イラストは機種や状況により異なります。

1. 本体の箱で機種名(品名)を確認してください



2. 添付品が揃っているか確認してください

1 本体の箱に貼付

保証書

2 マニュアルやディスク類




マニュアルその他セット
基本操作クイックシート
パソコンの準備
使いはじめガイド
トラブル解決ガイド
サポート&サービスのご案内
ユーザー登録カード・その他
インターネットプロバイダカタログ

リカバリディスクセット
リカバリディスク &
アプリケーションディスク 1 (1 枚)
サポートディスク (1 枚)
アプリケーションディスクセット
「富士通サービスアシスタント (CD)」などが
入っています。他に同梱されているディスク名
は、紙ケース裏面のラベルに記載されています。
Windows® XP ファーストステップガイド
Microsoft® Office Personal Edition 2003
のパッケージ
Office Personal 2003 のアプリケーショ
ンは、あらかじめインストールされています。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるう
えで重要なものです。
お客様ご自身で大切に保管してください。
なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないもの
もありますので、ご了承ください。

3 本体やケーブル類


パソコン本体
フレキシブルベース (ネジ付き)



モジュラーケーブル



電源ケーブル
パソコン本体用



CE50G7, CE30G7, CE30G5 のみ

PS/2 キーボード (箱入り)
USB 光学式マウス

CE50GW のみ

ワイヤレスキーボード (箱入り)
ワイヤレスマウス
単 3 アルカリ乾電池 (2 本)
ワイヤレスキーボードに使用します。
単 4 アルカリ乾電池 (2 本)
ワイヤレスマウスに使用します。

CE50GW, CE50G7 のみ

リモコン



単 3 マンガン乾電池 (2 本)
リモコンに使用します。

4 ディスプレイの箱に入っているもの

ディスプレイ本体

3. 裏面の「使用許諾契約書」、「富士通パソコン診断センター」の記載を必ずお読みください

