



箱の中身を確認してください

- ・この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。
- ・添付品が不足していた場合は、1ヶ月以内にご購入元または富士通パソコン診断センターにご連絡ください。1ヶ月を過ぎると、有料となる場合やご提供できないものもありますのであらかじめご了承ください。富士通パソコン診断センターについては、『富士通からのお知らせ』冊子をご覧ください。
- ・イラストは機種や状況により異なります。

1. 本体の箱で機種名(品名)を確認してください



お使いの機種(品名)に ✓ を付けてください。

NB70EN

NB50EN

2. 添付品が揃っているか確認してください

1 本体の箱に貼付

保証書

2 マニュアルやディスク類



マニュアルその他セット
パソコンの準備
使いはじめガイド
トラブル解決ガイド
基本操作クイックシート
サポート & サービスのご案内
富士通からのお知らせ
ユーザー登録カード・その他
インターネットプロバイダ
カタログ
富士通 FMV Azby 海外
サポートプログラムの
ご案内

リカバリディスクセット
リカバリディスク &
アプリケーションディスク 1 (1枚)
サポートディスク (1枚)

アプリケーションディスクセット
「富士通サービスアシスタント (CD)」
などが入っています。他に同梱されている
ディスク名は、紙ケース裏面のラベルに記
載されています。

Windows® XP ファーストステップ
ガイド

Office Personal 2003 セットを選択した方のみ

Microsoft® Office Personal Edition
2003 のパッケージ

Office Personal 2003 のアプリケーション
は、あらかじめインストールされています。

アプリケーションディスクセット
「プロアトラス (DVD)」などが入っ
ています。他に同梱されているディ
スク名は、紙ケース裏面のラベルに
記載されています。

DVD マルチドライブを選択した方のみ

アプリケーションディスク (CD)
MyDVD ユーザー登録はがき


CD-RW/DVD-ROM ドライブを選択した方のみ

アプリケーションディスク (CD)


添付のディスク類は、このパソコンをお使い
になるうえで重要なものです。
お客様ご自身で大切に保管してください。
なお、添付品を紛失された場合は、ご提供で
きないものもありますので、ご了承ください。

3 本体やケーブル類

パソコン本体
AC アダプタと AC ケーブル



モジュラーケーブル



USB マウス (光学式)
画面清掃用クロス

3. 裏面の「使用許諾契約書」などの重要事項を必ずお読みください



古紙配合率 100% 再生紙を使用しています。



* B 5 F H B 1 3 9 0 1 *