


箱の中身を確認してください

- ・ この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。
- ・ 添付品が不足していた場合は、1ヶ月以内にご購入元または富士通パソコン診断センターにご連絡ください。1ヶ月を過ぎると、有料となる場合やご提供できないものもありますのであらかじめご了承ください。富士通パソコン診断センターについては、『富士通からのお知らせ』冊子をご覧ください。
- ・ イラストは機種や状況により異なります。

1. 本体の箱で機種名(品名)を確認してください



2. 添付品が揃っているか確認してください

1 本体の箱に貼付

保証書

2 マニュアルやディスク類



マニュアルその他セット
パソコンの準備
使いはじめガイド
トラブル解決ガイド
基本操作クイックシート
サポート&サービスのご案内
富士通からのお知らせ
ユーザー登録カード・その他
インターネットプロバイダ
カタログ

リカバリディスクセット

リカバリディスク &
アプリケーションディスク 1 (1枚)
サポートディスク (1枚)

アプリケーションディスクセット

「富士通サービスアシスタント(CD)」などが入っています。他に同梱されているディスク名は、紙ケース裏面のラベルに記載されています。

Windows® XP ファーストステップガイド
Microsoft® Office Personal Edition 2003
のパッケージ
Office Personal 2003 のアプリケーションは、あらかじめインストールされています。


C70EVのみ

液晶ディスプレイ - 17 ワイド TV
(VL-17WVX2) 取扱説明書
マニュアルその他セットに含まれます。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。お客様ご自身で大切に保管してください。なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

3 本体やケーブル類


パソコン本体
フレキシブルベース (ネジ付き)



モジュラーケーブル



電源ケーブル
パソコン本体用



リモコン



単 3 マンガン乾電池 (2本)
リモコンに使用します。

タイピンマイク

画面清掃用クロス

C70EVのみ

ワイヤレスキーボード (箱入り)
ワイヤレスマウス
単 3 アルカリ乾電池 (2本)
ワイヤレスキーボードに使用します。
単 4 アルカリ乾電池 (2本)
ワイヤレスマウスに使用します。

C70E7のみ


PS/2 キーボード (箱入り)
USB 光学式マウス

4 ディスプレイの箱に入っているもの

ディスプレイ本体

C70EVのみ

ACアダプタとACケーブル



同軸ケーブル



3. 裏面の「使用許諾契約書」などの重要事項を必ずお読みください



古紙配合率100%再生紙を使用しています。



* B 5 F H B 1 5 5 0 1 *