


# 箱の中身を確認してください

- ・ この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。
- ・ 添付品が不足していた場合は、1ヶ月以内にご購入元または富士通パソコン診断センターにご連絡ください。1ヶ月を過ぎると、有料となる場合やご提供できないものもありますのであらかじめご了承ください。富士通パソコン診断センターについては、『富士通からのお知らせ』冊子をご覧ください。
- ・ イラストは機種や状況により異なります。

## 1. 本体の箱で機種名(品名)を確認してください



## 2. 添付品が揃っているか確認してください

### 1 本体の箱に貼付

保証書

### 2 マニュアルやディスク類

- マニュアルその他セット
- パソコンの準備
- 使いはじめガイド
- トラブル解決ガイド
- 基本操作クイックシート
- サポート&サービスのご案内
- 富士通からのお知らせ
- ユーザー登録カード・その他
- インターネットプロバイダカタログ

リカバリディスクセット

- リカバリディスク&
- アプリケーションディスク1(1枚)
- サポートディスク(1枚)

アプリケーションディスクセット

「富士通サービスアシスタント(CD)」などが入っています。他に同梱されているディスク名は、紙ケース裏面のラベルに記載されています。

Windows® XP ファーストステップガイド

### スーパーマルチドライブ,DVD-R/RWドライブ用

アプリケーションディスク(CD)

### 17型ワイド液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)を選択した方のみ

液晶ディスプレイ - 17ワイドTV  
(VL-17WVX2)取扱説明書

### TVチューナーカードを選択した方のみ

TV関連ソフト

### Office Personal 2003セットを選択した方のみ

Microsoft® Office Personal Edition  
2003のパッケージ

Office Personal 2003のアプリケーションは、あらかじめインストールされています。

アプリケーションディスクセット


「プロアトラス(DVD)」などが入っています。他に同梱されているディスク名は、紙ケース裏面のラベルに記載されています。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。お客様ご自身で大切に保管してください。なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

### 3 本体やケーブル類

パソコン本体

フレキシブルベース(ネジ付き)



モジュラーケーブル



電源ケーブル

パソコン本体用



画面清掃用クロス

### 17型ワイド液晶ディスプレイを選択した方のみ

ワイヤレスキーボード(箱入り)

ワイヤレスマウス

単3アルカリ乾電池(2本)

ワイヤレスキーボードに使用します。

単4アルカリ乾電池(2本)

ワイヤレスマウスに使用します。


### 17型ワイド液晶ディスプレイ以外を選択した方のみ

PS/2 キーボード(箱入り)

USB 光学式マウス

### ワイヤレスLANを選択した方のみ

この機器の使用上の注意ステッカー



ワイヤレスLAN(IEEE 802.11a準拠, IEEE 802.11g準拠)をお使いになる上での注意事項を記載しています。

### TVチューナーカードを選択した方のみ

リモコン



リモコン受光器

(15型液晶ディスプレイ、ディスプレイなしを選択した方)




単3マンガン乾電池(2本)  
リモコンに使用します。

### 4 ディスプレイの箱に入っているもの

ディスプレイ本体

### 17型ワイド液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)を選択した方のみ

ACアダプタとACケーブル



同軸ケーブル



## 3. 裏面の「使用許諾契約書」などの重要事項を必ずお読みください

