

FMV

基本操作 クイックシート

FMV-STYLISTICでは、クリックやドラッグなどのマウス操作をペンで行うことができます。ペンの操作方法については、「パソコンの準備」「パソコンを使い始める前に」をご覧ください。

● アプリケーションの始め方 / 終わり方

アプリケーションを始める

- 「スタート」ボタンをクリックし、「@メニュー」をクリック
- 「名前」をクリックし、始めたいアプリケーションのグループをクリック
- 始めたいアプリケーションのアイコンをクリック

1「@メニュー」は「ワンタッチボタン」でも始めることができます (BIBLO LOOX、STYLISTICは除く)。詳しくは、「使いはじめガイド」「FMVを使い始める前に知っておこう」をご覧ください。

アプリケーションを終わる

「X」(閉じるボタン)をクリック

メッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作する。

● ヘルプの見かた

ヘルプメニューを使う

- 「ヘルプ」メニューの「トピックの検索」をクリック
- 見たい目次の項目をクリック
- 操作手順の説明が表示される

Windowsヘルプを使う

- 「スタート」ボタンをクリックし、「ヘルプとサポート」をクリック

ヘルプの使い方は次になります。

- 「検索」欄に調べたい内容を入力し、**→**をクリック
- 「ヘルプトピック」から調べたい項目をクリック

● 文字入力のしかた

- 入力する場所をクリック
- 文字の種類を言語バーで選ぶ
 - ひらがな・漢字
 - カタカナ
 - 英字・数字
- 入力する 文字のキーを押す
- 変換する 変換 を押す
- 確定する Enter を押す

単語ごとに、入力 ⇒ 変換 ⇒ 確定を行います。

日本語入力システムのヘルプの始め方

言語バーの「?」をクリックし、「Microsoft(R) IME スタンダード 2002(またはナチュラルインプット2002)」「目次とキーワード」の順にクリック

文字の消しかた

Backspace を押すと、カーソルの左にある1文字が削除される

Delete を押すと、カーソルの右にある1文字が削除される

● ローマ字のつづり方

あ	い	う	え	お	が	ぎ	ぐ	げ	ご
A	I	U	E	O	GA	GI	GU	GE	GO
か	き	く	け	こ	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
KA	KI	KU	KE	KO	ZA	ZI(JI)	ZU	ZE	ZO
さ	し	す	せ	そ	だ	ぢ	づ	で	ど
SA	SI(SHI)	SU	SE	SO	DA	DI	DU	DE	DO
た	ち	つ	て	と	ば	び	ぶ	べ	ぼ
TA	TI(CHI)	TU(TSU)	TE	TO	BA	BI	BU	BE	BO
な	に	ぬ	ね	の	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
NA	NI	NU	NE	NO	PA	PI	PU	PE	PO
は	ひ	ふ	へ	ほ	(小さい文字)				
HA	HI	HU(FU)	HE	HO	あ	い	う	え	お
ま	み	む	め	も	LA(XA)	LI(XI)	LU(XU)	LE(XE)	LO(XO)
MA	MI	MU	ME	MO	っ	ゃ	ゅ	ょ	
や	い	ゆ	いえ	よ	LTU(XTU)	LYA(XYA)	LYU(XYU)	LYO(XYO)	
YA	YI	YU	YE	YO	1 子音(AIUEO以外)を2回続けて押しても入力できます。				
ら	り	る	れ	ろ	例) につき N I K K I				
RA	RI	RU	RE	RO					
わ	う	い	う	え					
WA	WI	WU	WE	WO					
ん		ヴ							
NN		VU							

● 句読点や記号を入力するには

キーで入力

入力したい文字	ローマ字入力	かな入力
、(読点)	<、> を押す	⇧Shift + <、> を押す
。(句点)	>。 を押す	⇧Shift + >。 を押す
・(中黒)	?。 を押す	⇧Shift + ?。 を押す
ー(長音)	＝ を押す	＝ を押す
を	—	⇧Shift + を押す
小さい「つ」	—	⇧Shift + つ を押す
!	⇧Shift + ! を押す	かな入力の場合は、英字入力の状態にしておく
?	⇧Shift + ? を押す	かな入力の場合は、英字入力の状態にしておく

空白を入りたい (例: あき) 前の文字を確定してから を押す

行を変えたい(改行) 前の文字を確定してから を押す

英字の大文字・小文字を混ぜて入力したい 英字入力の状態にして ⇧Shift + 文字のキーを押す

例: Windows (最初だけ大文字) ⇧Shift + W を押す

表中の+記号は、前述のキーを押しながら、後述のキーを1回押す動作を表しています。

読みで入力して変換

前の文字を確定してから、ひらがな入力の状態、読みを入力して変換する

例: から ⇒ 変換 を押す ⇒ Enter を押す ⇒ から

入力したい文字	読み
～	から
☆☆※	ほし
→←↑↓	やじるし
「」【】	かっこ
(株)	かぶ
〒	ゆうびん
TEL	でんわ
々々	おなじ
○○○	まる
ケ	け/か
①～⑩、I～X	いち、に、さん... (以降同様)
□■◇◆	しかく
x	ばつ/かける
-	まいなす
%	ばーせんと
=	いこーる

キーボードの刻印どおりに入力できない文字 「\」は刻印されているキーを押しても、通常は入力できません。

● キー表面の文字の打ち分け方

ローマ字入力

上段は ⇧Shift を押しながら押す

下段はそのまま押す

ローマ字入力では原則として左側の文字を使用する

キーの右側はかな入力用なのでローマ字入力では使用しない(いくつか例外もある)

かな入力

上段は ⇧Shift を押しながら押す

下段はそのまま押す

左側と右側は、入力状態を切り替えて打ち分ける

ローマ字入力とかな入力の切り替え方については、(サービシアシスタント)のトップ画面「パソコン入門」「はじめての文字入力」をご覧ください。



T4988618883368

