




箱の中身を確認してください

1. 本体の箱で機種名(品名)を確認してください



お使いの機種(品名)に ✓ を付けてください。

2. 添付品が揃っているか確認してください

1 本体の箱に貼付

保証書

2 マニュアルやディスク類



マニュアルその他セット
パソコンの準備
使いはじめガイド
トラブル解決ガイド
基本操作クイックシート
サポート & サービスのご案内
富士通からのお知らせ
ユーザー登録カード・その他
インターネットプロバイダカタログ

Windows® XP ファーストステップガイド
Microsoft® Office XP Personal のパッケージ


添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。
お客様ご自身で大切に保管してください。
なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できなものもありますので、ご了承ください。

リカバリディスク(3枚)


アプリケーションディスクセット
紙ケース裏面のラベルには、同梱されているディスク名が、記載されています。

3 本体やケーブル類

パソコン本体
AC アダプタと AC ケーブル



RF 変換ケーブル



コア



モジュラーケーブル



USB マウス(光学式)



古紙配率100% 再生紙を使用しています。



* B 5 F H B 0 8 8 0 1 *

3. 裏面の「使用許諾契約書」をお読みください

- ・ この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。
- ・ 添付品が不足していた場合は、お買い上げの弊社営業、販売会社または富士通パソコン診断センターにご連絡ください。富士通パソコン診断センターについては、『富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口』チラシをご覧ください。
- ・ イラストは機種や状況により異なります。