


箱の中身を確認してください

- ・この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。
- ・添付品が不足していた場合は、お買い上げの弊社営業、販売会社または富士通パソコン診断センターにご連絡ください。富士通パソコン診断センターについては、『富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口』チラシをご覧ください。
- ・イラストは機種や状況により異なります。

1. 本体の箱で機種名(品名)を確認してください



2. 添付品が揃っているか確認してください

1 本体の箱に貼付

保証書

2 マニュアルやディスク類



マニュアルその他セット
パソコンの準備
使いはじめガイド
トラブル解決ガイド
基本操作クイックシート
サポート&サービスのご案内
富士通からのお知らせ
ユーザー登録カード・その他
インターネットプロバイダ
カタログ

リカバリディスク(3枚)

アプリケーションディスクセット
紙ケース裏面のラベルには、同梱されている
ディスク名が、記載されています。

Windows® XP ファーストステップガイド

Microsoft® Office XP Personalのパッケージ


C26WD/Fのみ

ホームサーバー機能リカバリ&かんたん
セットアップCD
ホームサーバー機能 取扱説明書
ホームサーバー機能 取扱説明書のみマニ
ュアルその他セットに含まれます。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるう
えで重要なものです。
お客様ご自身で大切に保管してください。
なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないもの
もありますので、ご了承ください。

3 本体やケーブル類

パソコン本体
フレキシブルベース(ネジ付き)



モジュラーケーブル



電源ケーブル
パソコン本体用



リモコン



単3 マンガン乾電池(2本)
リモコンに使用します。

C26WD/F,C26WD/Mのみ

ワイヤレスキーボード(箱入り)
ワイヤレスマウス
単3 アルカリ乾電池(2本)
ワイヤレスキーボードに使用します。
単4 アルカリ乾電池(2本)
ワイヤレスマウスに使用します。

C24SD/Mのみ

PS/2 キーボード(箱入り)
USB 光学式マウス
リモコン受光器




C26WD/M,C24SD/Mのみ


タイピンマイク

C26WD/Fのみ

ヘッドセット(箱入り)
USB カメラ(箱入り)




この機器の使用上の注意ステッカー



ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)をお使いになる
上での注意事項を記載しています。

メモリーカードリード/ライト用アダプタ



4 ディスプレイの箱に入っているもの

ディスプレイ本体

3. 裏面の「使用許諾契約書」などをお読みください



古紙配合率100%再生紙を使用しています。



* B 5 F H B 1 0 4 0 1 *