

箱の中身を確認してください

- ・この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。
- ・添付品が不足していた場合は、お買い上げの弊社営業、販売会社または富士通パソコン診断センターにご連絡ください。富士通パソコン診断センターについては、『富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口』チラシをご覧ください。
- ・イラストは機種や状況により異なります。

1. 本体の箱で機種名(品名)を確認してください



お使いの機種(品名)に✓を付けてください。

CE24WD

CE22D/T

CE227D

CE22D

CE22D/S

CE22D/ST

2. 添付品が揃っているか確認してください

1 本体の箱に貼付

保証書

2 マニュアルやディスク類



マニュアルその他セット
パソコンの準備
使いはじめガイド
トラブル解決ガイド
基本操作クイックシート
サポート&サービスのご案内
富士通からのお知らせ
ユーザー登録カード・その他
インターネットプロバイダカ
タログ

リカバリディスク(3枚)

アプリケーションディスクセット

紙ケース裏面のラベルには、同梱されている
ディスク名が、記載されています。

Windows® XP ファーストステップガイド


Microsoft® Office XP Personalのパッケージ

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるう
えで重要なものです。
お客様ご自身で大切に保管してください。
なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないもの
もありますので、ご了承ください。

3 本体やケーブル類

パソコン本体

フレキシブルベース(ネジ付き)



モジュラーケーブル



電源ケーブル

パソコン本体用



CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/S,CE22D/STのみ

PS/2 キーボード(箱入り)

USB 光学式マウス

CE24WDのみ

ワイヤレスキーボード(箱入り)

ワイヤレスマウス

単3 アルカリ乾電池(2本)


ワイヤレスキーボードに使用します。

単4 アルカリ乾電池(2本)

ワイヤレスマウスに使用します。

CE22D/S,CE22D/STのみ

この機器の使用上の注意ステッカー



ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)をお使
いになる上での注意事項を記載しています。

CE24WD,CE22D/T,CE22D/STのみ

リモコン



単3 マンガン乾電池(2本)

リモコンに使用します。

CE22D/T,CE22D/STのみ

リモコン受光器



CE22D/Sのみ

ファミリー・ネットワーク・ステーション

ファミリーネットワークステーションの設定や使い方などにつ
いては、ファミリーネットワークステーション 準備と設定ガイドを
ご覧ください。

CE22D/STのみ

ファミリー・ネットワーク・ステーション-T

ファミリーネットワークステーション-Tの設定や使い方などにつ
いては、ファミリーネットワークステーション-T 準備と設定ガイ
ドをご覧ください。

4 ディスプレイの箱に入っているもの

ディスプレイ本体

3. 裏面の「使用許諾契約書」をお読みください



古紙配合率100%再生紙を使用しています。



* B 5 F H B 1 0 8 0 1 *