


箱の中身を確認してください

- ・ この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。
- ・ 添付品が不足していた場合は、お買い上げの弊社営業、販売会社または富士通パソコン診断センターにご連絡ください。富士通パソコン診断センターについては、『富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口』チラシをご覧ください。
- ・ イラストは機種や状況により異なります。

1. 本体の箱で機種名(品名)を確認してください



2. 添付品が揃っているか確認してください

1 本体の箱に貼付

保証書

2 マニュアルやディスク類

- マニュアルその他セット
- パソコンの準備
- 使いはじめガイド
- トラブル解決ガイド
- 基本操作クイックシート
- サポート&サービスのご案内
- 富士通からのお知らせ
- ユーザー登録カード・その他
- インターネットプロバイダカタログ

リカバリディスク(3枚)

アプリケーションディスクセット
紙ケース裏面のラベルには、同梱されているディスク名が、記載されています。

Windows® XP ファーストステップガイド

DVDマルチドライブ、DVD-R/RWドライブを選択した方
アプリケーションディスク(CD)

17型ワイド液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)を選択した方のみ

液晶ディスプレイ - 17ワイドTV
(VL-17WVX1)取扱説明書
マニュアルその他セットに含まれます。

TVチューナーカードを選択した方のみ

TV関連ソフト

Office XP Personalセットを選択した方のみ

Microsoft® Office XP Personalのパッケージ

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。
お客様ご自身で大切に保管してください。
なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。


3 本体やケーブル類

パソコン本体

17型ワイド液晶ディスプレイ以外を選択した方のみ

PS/2 キーボード(箱入り)
USB 光学式マウス

フレキシブルベース(ネジ付き)



モジュラーケーブル



電源ケーブル
パソコン本体用




17型ワイド液晶ディスプレイを選択した方のみ

ワイヤレスキーボード(箱入り)
ワイヤレスマウス
単3アルカリ乾電池(2本)
ワイヤレスキーボードに使用します。
単4アルカリ乾電池(2本)
ワイヤレスマウスに使用します。

ワイヤレスLANを選択した方のみ

この機器の使用上の注意ステッカー



ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)をお使いになる上での注意事項を記載しています。

17型ワイド液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)を選択した方のみ

リモコン(リモコン切換スイッチ付き)



単3マンガン乾電池(2本)
リモコンに使用します。

TVチューナーカードを選択した方のみ

リモコン(リモコン切換スイッチなし) リモコン受光器
(17型ワイド液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)以外) (17型ワイド液晶ディスプレイ以外)




単3マンガン乾電池(2本)
リモコンに使用します。

4 ディ스플레이の箱に入っているもの

ディスプレイ本体

17型ワイド液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)を選択した方のみ

ACアダプタとACケーブル



同軸ケーブル



3. 裏面の「使用許諾契約書」をお読みください

