

# ホームページの見かた




- 1 ひとつ前のページに戻る
- 2 なかなか表示されないとき、ページが送られてくるのを中止する
- 3 表示しているページを最新の状態にする
- 4 最初のページに戻る
- 5 「お気に入り」に登録したページの一覧を表示する
- 6 表示中のページを印刷する
- 7  見たいホームページのアドレスを入力して [Enter] を押すと、ホームページが表示される。アドレスは、通常、半角英数で入力する

- 8 **メニュー**
  - 文字の大きさを変えたい  
「表示」→「文字のサイズ」で文字のサイズをクリック（文字の大きさが変わらない場合もある）
  - 文字（日本語）を正しく表示したい  
「表示」→「エンコード」で「日本語（自動選択）」「日本語（シフト JIS）」「日本語（EUC）」のいずれかをクリック
  - 表示中のページを「お気に入り」に登録したい  
「お気に入り」→「お気に入りに追加」をクリック
  - 背景の色や文字の色を変えたい  
「ツール」→「インターネット オプション」→「全般」タブ→「色」ボタンをクリック

## やりたいことを探したい(@メニュー)


「スタート」ボタン→「@メニュー」をクリック



目的に合ったソフトウェアが探せる

## 基本的な使い方を覚えたい(パソコン入門)

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「パソコン入門」をクリック



絵、文字、音声の案内に従って練習しながら覚えられます



# 基本操作

# クイックシート



## ローマ字入力のしかた

あ	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
さ	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI(SHI)	SU	SE	SO
た	た	ち	つ	て	と
	TA	TI(CHI)	TU(TSU)	TE	TO
な	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU(FU)	HE	HO
ま	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や	や	い	ゆ	いえ	よ
	YA	YI	YU	YE	YO
ら	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
わ	わ	うい	う	うえ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	ん		ヴ		
	NN		VU		

が	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
ざ	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI(JI)	ZU	ZE	ZO
だ	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
ば	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO

### 小さい文字

あ	い	う	え	お
LA(XA)	LI(XI)	LU(XU)	LE(XE)	LO(XO)
っ[注1]	ゃ[注2]	ゅ[注2]	ょ[注2]	
LTU(XTU)	LYA(XYA)	LYU(XYU)	LYO(XYO)	

注1：子音(AIUEO以外)を2回続けて押しても入力できる  
例) につき **N I K K I**

注2：前の文字の子音の次に「YA」「YU」「YO」を押しても入力できる  
例) きゃ **K Y A**  
しゅ **S Y U**

## ローマ字入力とかな入力を切り替えたい

あ になっている状態で

Alt (オルト) を押しながら **カタカナ ひらがな** を押す

ローマ字入力ができる状態      かな入力ができる状態  
(「KANJI」の周りの色が濃くなる)



# 文字入力のしかた

- 1 入力する場所をクリック**  
カーソルが点滅! 言語バー (一部が表示されている例 [注])
  - 2 入力モードを言語バーで選ぶ**  
ひらがな・漢字 / カタカナ / 英字・数字
  - 3 入力する文字のキーを押す**  
たいよう |
  - 4 変換する**  
変換 を押す (入力したい漢字などが表示されるまで何回か押す) 太陽 |
  - 5 確定する**  
Enter を押す 太陽 |
- 単語ごとに、入力⇒変換⇒確定を行う

**空白を入れたい(例:あき)**

前の文字を (スペース) を押す  
確定してから

**行を変えたい(改行)**

前の文字を (エンター) を押す  
確定してから

**英字の大文字・小文字を混ぜて入力したい**

英字が入力できる状態にして

例) Windows (最初だけ大文字)

↑Shift (シフト) を押しながら W を押す

**特殊な文字を入力したい**

読みを入力して変換する

入力したい文字	読み	入力したい文字	読み
~	から	(株)	かぶ
☆☆※	ほし	〒	ゆうびん
→← ↑ ↓	やじるし	TEL	でんわ
「」 「】」 「[]」	かっこ	①~⑩、I~X	いち、に、さん... (以降同様)
○●◎	まる	々 //	おなじ
□■◇◆	しかく	ヶ	け/か
×	ばつ/かける	ゐ	うい
♪	おんぷ	ゑ	うえ

**文字を消したい**

Backspace (バックスペース) を押すと、カーソルの左にある1文字が削除される

Delete (デリート) を押すと、カーソルの右にある1文字が削除される

注: 言語バーがタスクバーにあるときは、言語バーを右クリックし、表示されたメニューから「言語バーの復元」をクリックすると、タスクバーの外に出る。言語バーがタスクバーの外にあるときは、言語バーを右クリックし、表示されたメニューから「最小化」をクリックすると、タスクバーに戻る

# キーに刻印された文字の入力のしかた

- ローマ字入力**
- 上段は ↑Shift (シフト) を押しながらかける  
下段はそのまま押す
- かな入力**
- 上段は ↑Shift (シフト) を押しながらかける  
下段はそのまま押す
- 左側と右側は、入力モードを切り替えて打ち分ける
- ローマ字入力では原則として左側の文字を使用する
  - キーの右側はかな入力用なのでローマ字入力では使用しない (いくつか例外もある)
- 英字が入力できる状態 / ひらがなが入力できる状態

← を押しても、通常、「\ (バックスラッシュ)」は入力できない。「\」を入力したい場合は、「きごう」と入力して変換する

**句読点や記号などを入力したい**

入力したい文字	キーの操作	
	ローマ字入力	かな入力
、(読点)	<、 を押す	↑Shift + <、 を押す
。(句点)	>。 を押す	↑Shift + >。 を押す
・(中黒)	?・ を押す	↑Shift + ?・ を押す
ー(長音)	=ー を押す	¥ー を押す
を	「ローマ字入力のしかた」を参照	↑Shift + を を押す
小さい「っ」	「ローマ字入力のしかた」を参照	↑Shift + ゃ を押す
!	↑Shift + ! を押す	かな入力の場合は、英字が入力できる状態にしておく
?	↑Shift + ? を押す	かな入力の場合は、英字が入力できる状態にしておく

**インターネットでよく使う記号を入力したい**

インターネットのアドレスは、通常、半角英数で入力

半角/全角 を押すと、入力モードが切り替わる

半角英数が入力できる状態

入力したい文字	キーの操作
~ (チルダ)	↑Shift + ~ を押す
/ (スラッシュ)	? / を押す
@ (アットマーク)	@ を押す
. (ピリオド)	>。 を押す
- (ハイフン)	=ー を押す
_ (アンダーバー)	↑Shift + <、 を押す
: (コロン)	*: を押す
? (半角のクエスチョンマーク)	↑Shift + ? を押す

表中の+記号は、前述のキーを押しながら、後述のキーを1回押す動作を表す