

地上デジタル放送を見るには

FMV 地デジあんしんガイド

まずは確認

つないで設定

さあ、楽しもう

まずは確認

スタート

現在、テレビはケーブルテレビで見ていますか？

見ていない

見てている

ケーブルテレビの電波の伝送方式を確認してください。

- 同一周波数パススルーの場合・・・お使いの機種で見られます。
- 周波数変換パススルーの場合・・・DESKPOWER TX シリーズでのみ見られます。

詳しくは、ケーブルテレビ会社に確認してください。



地上デジタル放送を見られます。
ただし、お使いの状況によって
は「分配器」「分波器」「混合器」
「ブースター」などが必要です。



T4988618888240

FUJITSU

(社)地上デジタル放送推進協会(「D-PAJ」)の
ホームページも見てみよう！



<http://www.d-pa.org/>

地デジに関する情報をご覧になれます。

- ・地デジとは？
- ・自分の住んでいるところに電波がきているのかなあ
- ・未対応地域の放送開始予定など

※画面は変更の可能性があります。

地上デジタル放送に対応した UHF アンテナの設置工事が必要です。

詳しくは、アンテナ工事業者やお近くの電気店にお問い合わせください。

UHFについては裏面をご覧ください。

UHF 放送を受信できていますか？

できる
いな
い
…
…
…
…
…

でき
て
い
る



一戸建て



アパート、
マンション等
の共同住宅



地上デジタル放送を受信できることを確認してください。

- ・大家さん
- ・管理組合
- ・管理会社

一般的には地上デジタル放送を見られます。
ただし、状況によっては、新たに UHF アンテナ
が必要になる場合や、アンテナ方向の変更などが
必要になる場合があります。

詳しくは、アンテナ工事業者やお近くの電気店に
お問い合わせください。

つないで設定

Step
1

必要なものを用意してください

●「パソコンの準備」




●B-CAS カード



●リモコン



●UHF アンテナケーブル
(別売)




お使いの状況によって、分配器や分波器、混合器、ブースターなどの機器も用意してください。

詳しくは 「パソコンの準備」をご覧ください。

Step
2

アンテナをつなぎ、B-CAS カードを差し込みます



詳しくは 「パソコンの準備」をご覧ください。

Step
3

設定します



詳しくは 「FMVで見る・録る・残すガイド」をご覧ください。

さあ、楽しもう！

デジタル放送ならではの鮮明な高画質・高音質をお楽しみください。

DESKPOWER TX シリーズをお使いの方は、 「インスタントテレビ機能 取扱説明書」もあわせてご覧ください。



用語集

UHF [ユーエイチエフ]


一般的にテレビでは 13 ~ 62 チャンネルまでを UHF と呼び、1 ~ 12 チャンネルまでを VHF と呼びます。地上デジタル放送を視聴するには、UHF アンテナが必要です。VHF のみに対応しているアンテナを使用している場合は、別途地上デジタル放送に対応している UHF アンテナを用意してください。また、現在 UHF 放送を受信できているかどうかわからない場合は、お近くの電気店にお問い合わせください。

B-CAS [ビーキャス] カード

地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送等の各種放送サービスを受信するために必要なカードです。デジタル放送の著作権保護にも利用されます。このパソコンに添付されている B-CAS カードをパソコン本体に差し込んでください。


分配器

屋内のアンテナ接続口が 1 つしかない場合、複数のテレビやテレビチューナー搭載パソコンを接続するときに使用します。必要に応じてアンテナ分配器を使用してアンテナケーブルを接続してください。



分波器

屋内の 1 つのアンテナ接続口から、UHF、VHF、BS・CS など、複数の放送信号が混合して出力されているような場合に使用します。場合によっては「BS・CS 出力側通電型」の製品が必要です。



混合器


UHF、VHF、BS・CS など、複数の放送信号を 1 本の線に混合するための機器です。地上デジタル放送と従来の UHF アナログ放送を混合する場合に必要です。地域によって必要な混合器が異なります。詳しくはお近くの電気店にお問い合わせください。

ブースター

弱い電波を增幅して受信できるようにするものです。

Q&A のご案内

FMVで、地デジについて困ったときは・・・⇒ 「FMVで見る・録る・残すガイド」第6章



R100
古紙配合率 100% 再生紙を使用しています。

PRINTED WITH
SOY INK™
Trademark of American Soybean Association
大豆インクで印刷しています。

このマニュアルはリサイクルに配慮して製本されています。
不要になった際は、回収・リサイクルに出してください。