

『補足情報』をお読みになる前に

このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

お使いのパソコンはオリジナルモデルです。このため、『補足情報』の記載は、次のように読み替えてご利用ください。

機種名（品名）について

このパソコンの機種名（品名）は、「LIFEBOOK AH40/G」ですが、「LIFEBOOK AH42/G」に関する記載をお読みください。

「2. ディスプレイ」

- 「表示するディスプレイの切り替え」→「画面の設定」で切り替える
→「■タイプ1のグラフィックアクセラレーター搭載機種の場合」

この項目については次のように読み替えてください。

1. デスクトップの何も無いところを右クリックし、表示されるメニューから、「AMD VISION Engine Control Center」をクリックします。
2. 「デスクトップとディスプレイ」の「デスクトップ管理」をクリックします。
3. 「ディスプレイの追加と削除」をクリックします。
選択可能なディスプレイがアイコンで表示されます。
4. 表示するディスプレイを選択します。
●1つのディスプレイで表示する場合
 1. 「ディスプレイを無効にする」をクリックし、表示させない方のディスプレイのアイコンをクリックし、「適用」をクリックします。
 2. 「ご使用のディスプレイが再設定されました。この変更内容を維持しますか？」というメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。

表示させない方のディスプレイのアイコン右上にある▼をクリックし、表示されたメニューで「無効」を選択します。



●2つのディスプレイで表示する場合

1. 「ディスプレイの追加と削除」で、「デスクトップの複製」をクリックし、「適用」をクリックします。
2. 「ご使用のディスプレイが再設定されました。この変更内容を維持しますか？」というメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。

■ 「マルチモニター機能を使う」 → 「マルチモニター機能を設定する」

この項目については次のように読み替えてください。

1. 外部ディスプレイをパソコン本体にある外部ディスプレイコネクタに接続します。
2. デスクトップの何も無いところを右クリックし、表示されるメニューから、「AMD VISION Engine Control Center」をクリックします。
3. 「デスクトップとディスプレイ」の「デスクトップ管理」をクリックします。
4. 「デスクトップの追加と削除」 ▶ 「デスクトップの拡張」の順にクリックし、「適用」をクリックします。
5. 「デスクトップ管理」 → 「デスクトップの配置」の順にクリックし、デスクトップの表示する位置を決めます。

ディスプレイのイラストの配置により、「1」のディスプレイから「2」のディスプレイへの移動方法が決定されます。イラストの位置をディスプレイの物理的な配置と対応させる必要はありません。



AMD およびそれらの組み合わせ、Radeon は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。