

このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
このパソコンは、インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品です。
このパソコンに添付の『取扱説明書<スタートガイド>』、および、インターネットに公開されている『取扱説明書<活用ガイド>』は、次のように読み替えてご利用ください。
また、本紙は『取扱説明書<スタートガイド>』と一緒に大切に保管してください。

機種名（品名）について

このパソコンの機種名（品名）は、「**LIFEBOOK WA2/B1**」です。
添付のマニュアルなどでは、「**LIFEBOOK AH45/A3**」に関する記載をお読みください。

『取扱説明書<スタートガイド>』

■「セットアップする」→「パソコンの準備をする」

手順1の一部を、次のように読み替えてください。

このパソコンをご購入時にマウスを選択した場合は、USBマウスが添付されています。
『取扱説明書<スタートガイド>』→「セットアップする」→「パソコンの準備をする」→「■USBマウスが添付されている場合」の記載に従って、USBマウスを準備してください。
このパソコンをご購入時にマウスを選択しなかった場合は、手順2に進んでください。

■「仕様一覧」→「パソコン本体の主な仕様」

- ・「LIFEBOOK AH45/A3」の仕様の次の部分を読み替えてください。
なお、「注〇〇」と記載されている箇所については、『取扱説明書<スタートガイド>』→「仕様一覧」→「パソコン本体の主な仕様」→「仕様一覧の注記について」をご覧ください。

品名		LIFEBOOK WA2/B1
メインメモリ ^{注2}		PC4-17000 DDR4 SDRAM、ECCなし
	標準容量	【以下より選択可能】 4GB（4GB×1）デュアルチャネル対応可能／ 8GB（8GB×1）デュアルチャネル対応可能／ 16GB（8GB×2）デュアルチャネル対応
	最大容量	16GB
光学ドライブ ^{注3}		【以下より選択可能】 BDXL TM 対応Blu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）／ スーパーマルチドライブ

- ・仕様の詳細は、ホームページに掲載された仕様一覧でご確認ください。確認方法は、『取扱説明書<スタートガイド>』→「仕様一覧」→「パソコン本体の主な仕様」→「■仕様の調べ方」をご覧ください。
ホームページにはLIFEBOOK WA2/B1の仕様一覧をご用意しています。




『取扱説明書＜活用ガイド＞』

※『取扱説明書＜活用ガイド＞』は「富士通アドバイザー」からご覧になれます。詳しくは、このパソコンに添付の『取扱説明書』→「セットアップする」→「この後の使い方」→「『取扱説明書＜活用ガイド＞』を読む」をご覧ください。

■「取り扱い」→「マウス」→「各部の名称と働き」

「■USBマウス」→「3 スクロールホイール」の次の記載は読み飛ばしてください（このパソコンは対応していません）。

- ・LIFEBOOK AH45/A3、AH42/A3をお使いの場合は、ホイールを左右に倒すと、「アクションセンターを表示する」や「タスクビューを表示する」と同じ動作をします。

『Windows 10基本操作クイックガイド』

■「取り扱い」→「マウス」→「マウスの使い方」→「■スクロールホイールを左右に倒す」

この項目は読み飛ばしてください（このパソコンは対応していません）。

■「取り扱い」→「マウス」→「マウス設定ユーティリティを設定する」

この項目は読み飛ばしてください（このパソコンは「マウス設定ユーティリティ」が搭載されていません）。

■「取り扱い」→「メモリ」→「メモリの組み合わせを確認する」→「■ご購入時のメモリの組み合わせ」

この項目は、一部を次のように読み替えてください。

お使いの機種	総容量	メモリスロット	
		1	2
WA2/B1（16GBを選択）	16GB	8GB	8GB
WA2/B1（8GBを選択）	8GB	8GB	—
WA2/B1（4GBを選択）	4GB	4GB	—

■「使いこなすために」→「ディスプレイ」→

「パソコン本体の液晶ディスプレイに表示できる解像度と発色数」

この項目の解像度と発色数の一覧は、LIFEBOOK AH42/A3の一覧をお読みください。

■「使いこなすために」→「アプリ」→「デスクトップアプリ」

「■インストール」→「□搭載デスクトップアプリをインストールする」の手順4で機種名（品名）を選択する場合、「AH45/A3」を選択してください。