

取扱説明書

製品を確認してください

梱包箱から製品を取り出し、製品が揃っていることを確認してください。万一、足りないものがあった場合は、おそれりますが、お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> FMV LOOX ペン | <input type="checkbox"/> 取扱説明書（保証書付き） |
| <input type="checkbox"/> 替え芯 ×3 本 | <input type="checkbox"/> 芯抜き |
| <input type="checkbox"/> USB ケーブル (Type-C to Type-C) ×1 本 | |

お使いになる前に

保証書について

- ・保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- ・修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- ・保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- ・保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください。（詳しくは、保証書をご覧ください）。
- ・本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後 6 年間です。

マニュアルの表記

製品の呼び方

このマニュアルでは、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	マニュアルの表記	
FMV LOOX ペン	ペン	本製品

商標および著作権

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED 2022

使用上のご注意

使用環境などについて

- 火気や暖房器具に近づけないでください。本製品が損傷したり、火事の原因になります。
- 涼しく乾燥していて風通しの良い、ほこりや化学薬品のない所に保管してください。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿の環境下で保管しないでください。そりや変形の原因になります。

お使いになるときは

■ ペンについて

- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合は、使用を中止してください。
- ペンの芯／芯抜きなどの部品や梱包に使用している袋類は、お子様の手の届く所に置かないでください。
誤って飲み込むと窒息の原因になります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本製品を FMV LOOX のタッチパネル操作以外の用途で使用しないでください。
- ペン先やペンのボタンに無理な力を加えないでください。
誤動作、故障、ペン先の消耗の原因となります。
- ペンを曲げたり、ペン先を押しつけたままにしないでください。
誤動作および故障の原因になります。
- 破損したペンは使用しないでください。
- ペンの芯は消耗品です。破損したり、滑りが悪くなったりしたときは、芯を交換してください。芯が消耗した状態で使用し続けると FMV LOOX 本体を傷つける場合があります。芯の交換方法は、FMV LOOX 本体に添付のマニュアルをご覧ください。
- 本製品は充電が必要です。付属の USB ケーブルで FMV LOOX 本体と繋いで充電してください。付属の USB ケーブルは、充電専用です。ほかの用途には使用しないでください。

■ 磁石について

- 心臓ペースメーカーや磁気カードなど、磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。故障やデータ消失などのおそれがあります。

■ リチウムイオン電池について

- 本製品の充電電池はリチウムイオン電池を使用しており、一般的のゴミといっしょに火中に投じられると破裂のおそれがあります。充電電池の廃棄については、FMV LOOX 本体に添付のマニュアルをご覧ください。本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

ペンの取り扱いや使い方について

FMV LOOX 本体に添付のマニュアルもあわせてご覧ください。

お手入れ

- ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤や、家庭用洗剤、化学ぞうきんは、変質、変色するおそれがありますので、使用しないでください。
- 濡れたときは、乾燥したタオルなどで濡れた部分の水分を拭き取り、形を整えた後、陰干しして充分乾かしてください。

仕様一覧

品名	FMV LOOX ペン	
型名	FMV-NPN25	
充電池	内蔵型リチウムイオン充電池	
充電時間	約 20 分	
動作時間	約 12 時間（連続）	
動作温度	5 °C ~ 40 °C	
外形寸法	直径	約 9.0mm
	全長	約 150.0mm
質量	約 13.5g	

リサイクル／廃棄について

本製品を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、お客様ご自身で分解はせず、地方自治体の廃棄処理に関する条例または規則に従ってください。

なお、地方自治体において、「小型家電リサイクル」が実施されている場合があります。本製品、USB ケーブルにつきましては、「小型家電リサイクル」での回収にご協力をお願いいたします。

- 小型家電リサイクル回収ポータルサイト
<http://kogatakaden.env.go.jp/>

お問い合わせ先

こんなときには	こちらへ	
故障かなと思われたとき	故障や修理に関する受付窓口	
	通話料無料	0120-926-220
技術的なご質問、ご相談	受付時間	9:00 ~ 19:00 (システムメンテナンス日を除く)
	通話料無料	0120-950-222
	受付時間	9:00 ~ 19:00 (システムメンテナンス日を除く) ご利用には、富士通タブレットのユーザー登録が必要です。

●おかげ間違いのないよう、ご注意ください。

●各窓口ともダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。

システムメンテナンスのため、受付時間であっても受け付けを休止させていただく場合があります。

FMV LOOX ペン (FMV-NPN25) 取扱説明書

B6FY-5601-02 Z0-01

発行日 2022 年 6 月

発行責任 富士通クライアントコンピューティング株式会社

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田 1-1-2

新川崎三井ビルディング（ウエストタワー）

●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。

●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。

●無断転載を禁じます。

●落丁、乱丁本は、お取り替えします。