



## 取扱説明書

CA92002-8983  
'15.5 (2版)

このたびは、電池パックをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。本製品に使用できる指定の機器については、電話本体の取扱説明書をご参照ください。

## 【安全上のご注意】

この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人への危害や財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。以下の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

	<b>危険</b>	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容を示しています。
	<b>警告</b>	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負うことが想定される」内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示は「人が傷害 <sup>*2</sup> を負うことが想定される内容や物的損害 <sup>*3</sup> の発生が想定される」内容を示しています。

※1：重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。










※2：傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3：物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。







	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。		水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。		必ず実行していただくこと（強制）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		



## ⚠ 危険

	必ず指定の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
	高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で充電・使用・放置しないでください。また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所（こたつや電気毛布の中、携帯カイロのそばのポケット内など）においても同様の危険がありますので、充電・放置・使用・携帯しないでください。 機器の変形・故障や電池の漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。











 水濡れ禁止	濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置すると、発熱・感電・火災・けが・故障の原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。
	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
	火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
	充電端子をショートさせないでください。また、充電端子などに導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）を接触させないでください。また、内部に入れないでください。火災や故障の原因となる場合があります。
	プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する可能性のある場所（ガソリンスタンドなど）では、必ず事前に携帯端末の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。ガソリンスタンド構内などで NFC 対応携帯端末をご利用になる際は、電源を切った状態で使用してください。
	金属製のアクセサリなどをご使用になる場合は、充電端子に触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
	釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。発火・破損・けがなどの原因となります。
	液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診療を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れずに拭き取ってください。
	電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

## ⚠ 警告

	落下させる、投げ付けるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。
 分解禁止	お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万が一、改造などにより携帯端末や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。端末の改造および改造された端末の使用は電波法違反になります。
	携帯端末に AC アダプタを接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。電池を漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。
 水濡れ禁止	携帯端末が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電による故障は、保証の対象外となり修理ができません。
	落下などによって破損し、本製品や携帯端末の内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをしたりすることがあります。富士通スマートフォン修理・相談窓口までご連絡ください。
	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

-  乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。
-  充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となります。

## ⚠ 注意

-  直射日光の当たる場所や高温になるところ（自動車内など）、極端に低温になるところ、湿気やほこりの多いところで使用や保管をしないでください。発熱・発火・変形・故障の原因となります。
-  ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。
-  使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災・故障・傷害の原因となります。
-  ペットが携帯端末に噛みつかないようにご注意ください。ペットが誤飲したり、破裂・発熱・発火・漏液・故障などの原因となります。
-  使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。
  - コンセントから AC アダプタの電源プラグを抜いてください。
  - 携帯端末の電源を切ってください。
 異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。
-  携帯端末を長時間ご使用になる場合、熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用しないでください。低温やけどの原因となる場合があります。
-  腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
-  子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。けがなどの原因となります。
-  皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、医師の診療を受けてください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。本製品で使用している各部品の材質については「■材質一覧」をご参照ください。
-  風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。

## 【お取り扱い上のご注意】

- 本製品はリチウムイオン電池です。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。  
(周囲温度 5℃～35℃、湿度 20%～80%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電池パック端子をととき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となることがあります。



Li-ion 00

- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- 通話中や充電中など、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- 長期間ご使用にならない場合には、携帯端末から取り外して高温多湿を避けて保管してください。
- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し、ご使用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 携帯端末に電池パックを取り付ける際は、形状を確認し正しい向きで行ってください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。
- うまく取り付けられない場合は、無理に取り付けず、携帯端末の取扱説明書を確認してから取り付けなおしてください。
- 電池パックはご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
- 電池パックを取り外すときは、必ず取り外し用ツメを利用して持ち上げてください。取り外し用ツメ以外から持ち上げようとする、携帯端末の充電端子を破損するおそれがあります。

#### 【材質一覧】

使用箇所		材質／表面処理
電池パック	本体	PC 樹脂／なし
	端子部	ベリリウム銅／金メッキ
	ラベル	ポリエチレン／黒色印刷文字

#### 【仕様】

公称容量	2500mAh
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.8V
使用温度範囲	5℃～35℃
表示名	Li-ion 00

### 【お問い合わせ先】

取扱説明書をご覧になっても不明な点がございましたらお問い合わせください。  
お問い合わせの前に、本体のラベルに記載されている、型名(MODEL)の確認をお願いします。

#### ■個人のお客様

##### 【修理・故障・技術的な質問・相談】

##### 富士通スマートフォン修理・相談窓口

[お問い合わせ先] 050-3152-2799

[受付時間] 平日 9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日および富士通所定の休業日を除く)

#### ■法人のお客様

##### 【修理・故障・技術的な質問・相談】

##### 富士通 SupportDesk Android™専用窓口

[通話料無料] 0120-914-746

[受付時間] 月曜日～金曜日 9:00～17:00 (祝日、12/30～1/3は除く)