

らくらくスマートフォンの電源を切る

電源を切る

らくらくスマートフォンの電源の切り方を確認しましょう。



携帯電話オプション画面が表示されるまで [電源] ボタン] を押し続ける。

[電源を切る] を押す。

[OK] を押す。