

電子ペーパー「QUADERNO (クアデルノ)」

安全上のご注意



B5FL-2091-01

安全にお使いいただくために

クアデルノ（本製品）を安全に正しくお使いいただくための重要な情報を記載しています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みになり、正しく安全に、大切に取り扱ってください。なお、このマニュアルの内容は、『活用ガイド』の「安全上のご注意」に記載しています。『活用ガイド』は、サポートページからダウンロードできます。合わせてご覧ください。

サポートページ：

<https://www.fmworld.net/digital-paper/support/>



警告表示について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

	危険 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負うことがあり、その切迫の度合いが高いことを示しています。
	警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
	注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■ バッテリーパック

本製品のバッテリーパックはリチウムイオン電池です。バッテリーパックは、ご購入時、十分に充電されておりません。充電してからお使いください。



Li-ion

■ 設置

警告

梱包に使用している袋類は、お子様の手の届く所に置かないでください。

口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因になります。

矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用 AC 電源など）に接続しないでください。

火災の原因となることがあります。

■ 使用中

危険

火中に投入、加熱しないでください。
発煙・発火・破裂の原因になります。

火のそばや炎天下などで充電したり、放置しないでください。
故障、火災の原因になります。

本製品の充電コネクタのそばにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かないでください。

故障、感電、火災の原因になります。

警告

指定された充電方法以外では、充電はしないでください。
故障、感電、火災の原因になります。

落としたり、カバーなどを破損した場合は、電源を切ってください。

そのまま使用すると、感電、火災の原因になります。電源を切った後、お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

本製品や本製品を設置している台にぶら下がったり、上に乗ったり、寄りかかたりしないでください。

本製品が落ちたり、倒れたりして、けが、故障の原因になります。特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。

風呂場やシャワー室など、水のかかるおそれのある場所で使用したり、置いたりしないでください。

感電、火災の原因になります。

本製品の上下周りに、花びんやコップなど液体の入ったものを置かないでください。

水などの液体が本製品の内部に入ると、感電、火災の原因になります。

ご使用になる場合には、部屋を明るくして、ご使用ください。お使いになる方の体質や体調によっては、強い光の刺激を受けたり、点滅の繰り返しによって一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。

過去にこのような症状を起こしたことがある場合は、事前に医師に相談してください。本製品をご使用中にこのような症状を発症した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。

運転中、歩行中は使用しないでください。

自動車、オートバイ、自転車などの運転中や歩行中に細かい作業をしたり、表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。

周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しないでください。踏み切りや駅のホーム、車の通る道、工場現場など、周囲の音が聞こえない危険な場所では使わないでください。

内部に水や異物を入れしないでください。

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一水や異物が入ったときは本製品に接続しているものを外し、お問い合わせ窓口、またはご購入元にご相談ください。

端子から内部に異物を差し込まないでください。

火災・感電の原因となります。

画面を長時間継続して見続けなでください。
画面を長時間継続して見続けると、目が疲れたり、視力が低下するおそれがあります。画面を見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本製品の使用をやめて休息してください。万一、休息しても不快感や痛みが取れない場合は医師の診断を受けてください。

長時間使すぎないでください。

長時間継続して使用すると、腕や手首が痛くなったりすることがあります。使用中、体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本製品の使用をやめて休息してください。万一、休息しても不快感や痛みが取れない場合は医師の診断を受けてください。

スタイラスペンの芯・芯抜きなどの部品や梱包に使用している袋類は、おお客様の手の届く所に置かないでください。誤って飲み込むと窒息の原因になります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

⚠️ 注意

特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しないでください。本製品はワイヤレス機能を内蔵しています。

次の点に注意してご使用いただき、障害などが発生した場合には、本製品のワイヤレス機能を使用しないようにしてください。また、緊急の場合には、ただちに本製品の電源を切ってください。

- ・病院などの医療機関内、医療機器の近くでは使用しない。電波が影響を及ぼし、医療機器の誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- ・航空機の機内ではワイヤレス機能を使用しない。電波が影響を及ぼし誤動作による事故の原因となるおそれがあります。ワイヤレス機能の航空機内でのご利用については、ご利用の航空会社にご利用条件などをご確認ください。
- ・本製品を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、ただちに使用をやめる。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本製品を調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気の多い場所や、ほこりの多い場所などで使用したり、置いたりしないでください。

感電、火災の原因になることがあります。

本製品を布団などでおおった状態で使わないでください。熱がこもって本製品が変形したり、火災の原因となることがあります。

使用中に気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。

本製品の上に重いものを載せないでください。壊れたり、けがの原因になることがあります。

本製品を心臓ペースメーカーなどの装着部位から 22 cm 以上離してください。電波によりペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれがあります。

本製品は国内専用です。海外では国によって電波利用制限があるため、本製品を使用した場合、罰せられることがあります。

本製品を設置する場所付近に、次亜塩素酸ナトリウムや二酸化塩素成分を含む空間除菌薬の設置はお控えください。また、本製品や設置するエリアを消毒する場合には、次亜塩素酸ナトリウムや二酸化塩素成分を含む消毒薬は使用しないでください。塩素が製品の内部に混入し、接続端子部の腐食による感電、火災、故障の原因になります。

■ メンテナンス

⚠️ 危険

お客様ご自身で修理、改造しないでください。また、マニュアルなどで指示がある場合を除いて分解しないでください。けが、感電、火災の原因になります。修理や点検などが必要な場合は、お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

⚠️ 警告

本製品の内部に搭載されているリチウムイオン電池には触らないでください。

取り扱いを誤ると、人体に影響を及ぼすおそれがあります。リチウムイオン電池はご自身で交換せずに、お問い合わせ窓口、またはご購入元にご相談ください。

本製品の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐに本製品の電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因になります。その後、お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

清掃するときに、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。故障・火災の原因となります。

清掃するときに、塩化ベンザルコニウムを含む消毒薬を使用しないでください。また、製品を取り扱う前の手指消毒は、エタノール系の消毒薬を用いるものとし、塩化ベンザルコニウム成分を含む消毒薬は使用しないでください。手指消毒の後は、手指を十分に乾かしてください。消毒薬が手指に付着した状態では製品に触らないでください。塩素が製品の内部に混入し、接続端子部の腐食による感電、火災、故障の原因になります。

■ 破棄

⚠️ 注意

本製品の廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。

本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。本製品にはリチウム電池を使用しております。一般のゴミといっしょに火中に投げられると電池が破裂するおそれがあります。使用済み電池の廃棄については、「取扱説明書」の「廃棄・リサイクルするときは」の説明に従ってください。

商標および著作権

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright Fujitsu Client Computing Limited 2024

電子ペーパー「QUADERNO (クアデルノ)」

安全上のご注意

B5FL-2091-01-00

発行日 2024年11月

発行責任 富士通クライアント
コンピューティング株式会社

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2
新川崎ツインタワー（ウエストタワー）

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。不要になった際は、回収・リサイクルにお出ください。